

## **DESINSECTISEURS AGR 40 MURAL – NOTICE D'UTILISATION**

Les désinsectiseurs inox série « AGR » constituent la meilleure solution de destruction et de contrôle des insectes volants. La neutralisation des insectes se fait par électrocution ou par piégeage sur plaques engluées. Il peut être suspendu au plafond ou tout simplement posé.

### **AVERTISSEMENT**

*Les désinsectiseurs inox série « AGR » doivent être utilisés uniquement sur des surfaces dépoussiérées et sans mélange de vapeur explosive. Ils doivent être utilisés à l'intérieur et ne conviennent pas à une utilisation dans une grange, une écurie et dans d'autres lieux similaires.*

### **INSTALLATION**

Il est nécessaire de remplir certaines conditions d'installation pour vous assurer un contrôle efficace des insectes volants dans vos locaux : Il doit être correctement positionné.

1. Le modèle doit être adapté à la surface à protéger.
2. Il doit fonctionner 24h/24.

### **ALIMENTATION**

Les désinsectiseurs inox série « AGR » fonctionnent en 230V - 50 Hz et doivent impérativement être raccordés à une prise électrique reliée à la terre.

Danger : ce produit est soumis à une tension élevée.



Les désinsectiseurs sont équipés de verrouillages de sécurité au niveau des grilles afin de protéger l'utilisateur ou le personnel de maintenance contre d'éventuelles électrocutions qui pourraient avoir lieu lors de l'ouverture de ces grilles

### **IMPORTANT**

***Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil (A2 / EN 60335-1).***

**Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil (A2 / EN 60335-1)**

### **EMPLACEMENT**

Il convient de fixer votre désinsectiseur au moins à 2 mètres du sol, de préférence dans l'endroit le plus sombre de la surface à protéger, loin des fenêtres et de l'éclairage, donc en évitant la lumière naturelle et l'exposition au soleil. Dans de grands espaces ouverts, l'appareil doit être installé en position centrale. Le montage mural se fera à l'aide d'équipements adaptés (chevilles, vis,...) adaptés au poids de l'appareil.

### **GARANTIE**

Votre désinsectiseur est garanti 5 ans dans les conditions normales d'utilisation (à l'exclusion des tubes actiniques).

### **MAINTENANCE**

**AVANT TOUTE MANIPULATION, ASSUREZ-VOUS QUE L'APPAREIL EST DEBRANCHE.**

**POUR GARANTIR L'EFFICACITE DES APPAREILS, LES TUBES DOIVENT ETRE CHANGES 1 FOIS PAR AN, LES PLAQUES DE GLU TOUS LES 2 MOIS.**

**EN CAS DE DOUTE CONCERNANT CES INSTRUCTIONS, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE FOURNISSEUR.**

Modèle	Puissance	Surface d'application	Consommation	Tension d'électrocution	Alimentation	Poids
AGR36GiM IP21	36W	120m <sup>2</sup>	50W Maxi	Glu	230V/ 50Hz	5.6Kg
AGR36GiM IP54	36W	120m <sup>2</sup>	50W Maxi	Glu	230V/ 50Hz	6.9Kg
AGR36iM IP21	36W	120m <sup>2</sup>	50W Maxi	3000V	230V/ 50Hz	6.7Kg
AGR36iM IP54	36W	120m <sup>2</sup>	50W Maxi	3000V	230V/ 50Hz	8Kg

## NOTICE D'UTILISATION

### AGR 40 MURAL

